

# INTRODUÇÃO

Soyntec agradece a compra de um dos produtos da série WiFFinder™ .  
Desejamos que aproveite este produto.

Os produtos da série WiFFinder™ permite saber o nível do sinal Wi-Fi onde quer que esteja, com só apertar um botão. Estilo e tecnologia unidos para criar a coleção de maletas para portáteis de Soyntec®.

Aconselhamos que leia o presente manual do utilizador para disfrutar do producto de uma forma segura e com as melhores prestações.

## CUIDADO E MANUTENÇÃO

- Não exponha o WiFFinder™ à fortes golpes, pó ou água.
- Não use produtos de limpeza corrosivos ou abrasivos.
- Mantenha o detector WiFFinder™ limpo e sem pó.
- Usar para limpar o detector um pano suave e seco.
- Substitua a bateria do detector WiFi quando esta termine.
- Qualquer reparação deve ser feita exclusivamente por personal qualificado de Energy Sistem Soyntec S.A.

## **PRINCIPAIS CARACTERÍSTICAS**

- Detector de zonas Wi-Fi.
- Relógio.
- Capacidade para portáteis de até 15.4"
- Bolsos para telemóvil, reproduutor MP4, etc.
- Correia(s) para o hombro ajustável.
- Estojo de proteção do portátil extraível.
- Compartimentos para canetas.

## **CONTEÚDO DO PRODUTO**

- WiFFinder™ Series (mochila ou maleta).
- Detector de zonas Wi-Fi.
- Manual do utilizador.

## APRESENTAÇÃO GERAL



- 1) Ecrã LCD com hora
- 2) Botão de horas
- 3) Botão dos minutos
- 4) Botão do detector Wi-Fi

## SUBSTITUIÇÃO DAS PILHAS

- WiFFinder™ funciona com duas pilhas CR2032 de lítio na parte traseira do detector.
- Para substituir as pilhas, abra a tampa traseira do compartimento das pilhas.
- Use as 2 pilhas de lítio CR2032 (incluídas) para fazer a substituição.
- Coloque de forma correta: “+” para fora, “-” para dentro.

**NOTA:** Devido as flutuações de sinal, a intensidade de busca pode variar dentro de uma mesma zona.

## MODO DE FUNCIONAMENTO

- Pressione os botões pequenos, um para ajustar a hora e o outro para ajustar os minutos.
- Pressione o botão grande (botão central) brevemente, quatro barras apareceram uma a uma durante 2 ou 3 segundos. Isto indica que o dispositivo está buscando um sinal Wi-Fi.
- Depois da busca, o número de barras indicada a cobertura dependendo do estado de nível do sinal.
- Se não aparece nenhuma barra vertical depois do rastreamento, significa que não existe sinal ou que o sinal é muito fraco para estabelecer uma conexão.

## MODO DE FUNCIONAMENTO

- Caso apareça uma única barra vertical, isto indica que foi detectado um sinal muito baixo. A conexão sem fios é possível, mas pode não ser estável.
- Se aparecem 2 indicações, o dispositivo detectou um sinal de bom nível. A área é favorável para o acesso à Internet sem fios.
- Se aparecem as 4 barras verticais, o dispositivo detectou um sinal de grande intensidade. A área é ideal para a conexão à Internet sem fios.
- Uma vez pressionado o botão central, o detector Wi-Fi buscará um sinal durante 3 segundos. Se não se detecta sinal é aconselhável buscar outra zona para conexão.

## GARANTIA ESPECIAL

**Soyntec** garante que seu produto não apresenta defeitos de fabricação no momento da compra e proporciona 36 meses de garantia.

### **Funcionamento da garantia:**

- Entrando em <http://support.soyntec.com> e depois de selecionar o produto pode encontrar FAQ's (respostas às perguntas mais frequentes) com as que muito provavelmente encontre a solução a sua consulta. Também poderá descarregar os manuais, guias de usuário, drivers e atualizações.

- Se não obtém a solução na seção de suporte pode fazer-nos chegar sua consulta ou solicitação de gestão de garantia através do seguinte email:

**[support@soyntec.pt](mailto:support@soyntec.pt)**


- Também pomos a sua disposição o telefone para a gestão da garantia 902 294 294. Antes de chamar tenha a mão o ticket ou fatura de compra e número de série do produto.
- Opcionalmente pode dirigir-se ao lugar onde comprou o produto, apresentando sua fatura ou ticket de compra.

*As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.*

*© 2010 por Energy Sistem Soyntec. Todos os direitos reservados.*

### *Marcas Comerciais*

*Toda empresa, marca e nomes de produto são marcas comerciais ou marcas comerciais registradas de seus respectivos proprietários.*



## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Nome do fabricante: Energy Sistem Soyntec S. A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat Alicante

*Tel: 902 388 388*

*Fax: 902 119 034*

*NIF: A53107488*

**Declaramos baixo nossa exclusiva responsabilidade a conformidade do produto:**

*Soyntec® Wiffinder Series™ 210 / 310 / 410*

*País de fabricação: China*