

## **Introdução**

Soyntec agradece a compra da webcam Joinsee.

Desejamos que aproveite ao máximo.

Webcam com um sensor de 1.3MP, High Quality Definition, processador USB 2.0 e seguimento de rosto/video vigilancia. Inclui um confortável headset com microfone e auscultador de alta fidelidade. Desenho dual compacto e inovador.

Aconselhamos que leia este manual do utilizador para disfrutar do produto de una maneira segura e com as melhores prestações possíveis.

## **Principais características**

- 1.3 Megapixel Reais.
- Video de High Definition (HD).
- Resolução de vídeo: SXGA 1280x1024.

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

- Resolução de fotografias: SXGA 1280x1024.
- Velocidade de captura: até 30 fps (VGA) e até 15 fps (SXGA).
- Inclui botão para fazer fotografias.
- Fotografias de 5 Megapixels interpolados.
- LED indicador de estado.
- Compatível com USB 2.0/1.1/1.0.
- Compatível com Mac, Windows VISTA / XP / 2000 / 98SE / ME.

## **Conteúdo do produto**

- Webcam Joinsee.
- Auscultador mono com microfone.
- CD com drivers e software.
- Manual do utilizador.

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

## Apresentação do produto

A seguinte figura mostra uma vista da webcam:



**Figura A: Exemplo com a webcam Joinsee 450 Black.**

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

## **Instalação da webcam**

Observe que o computador deve ter uma conexão USB livre para instalar a webcam.

Siga os seguintes passos para instalar a webcam:

1. Conecte a webcam a um porto USB livre. O sistema operacional detectará o dispositivo e estará pronta para ser utilizada.
2. Pressione o botão situado na parte superior da câmara para ativar o software de visualização e comprovar seu funcionamento.

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

## **Instalação do software ArcSoft VideoImpression**

1. Coloque o CD proporcionado e pressione sobre “ArcSoft VideoImpression”, depois faça um duplo click sobre o arquivo “Setup.exe”.
2. Selecione o idioma para a instalação.
3. Pressione o botão “Seguinte”.
4. Aparecerá o contrato de licença. Pressione o botão “Sim”.
5. Caso deseje, é possível mudar a pasta de destino da instalação. Recomendamos que deixe a opção inicial. A continuação pressione o botão “Seguinte”.
6. Aparecerá a opção de modificar o nome da pasta de programas. Recomendamos que deixe o nome recomendado. A continuação pressione o botão “Seguinte”. Começará a cópia de arquivos.
7. Pressione “Finalizar” para sair do assistente de instalação.

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

## **Instalação do software ArcSoft WebCam Companion 2**

1. Coloque o CD proporcionado e pressione sobre “ArcSoft Webcam Companion 2”, depois faça um duplo click sobre o arquivo “Setup.exe”.
2. Selecione o idioma para a instalação.
3. Pressione o botão “Seguinte”.
4. Aparecerá o contrato de licença. Pressione o botão “Sim”.
5. Caso deseje, é possível mudar a pasta de destino da instalação. Recomendamos que deixe a opção inicial. A continuação pressione o botão “Seguinte”.
6. Aparecerá a opção de modificar o nome da pasta de programas. Recomendamos que deixe o nome recomendado. A continuação pressione o botão “Seguinte”. Começará o processo de cópia de arquivos.
7. Pressione “Finalizar” para sair do assistente de instalação.

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

## **Instalação do software ArcSoft Magic-i**

1. Coloque o CD proporcionado e pressione sobre “ArcSoft Magic I”.
2. Selecione o idioma para a instalação.
3. Pressione o botão “Seguinte”.
4. Aparecerá o contrato de licença. Pressione o botão “Sim”.
5. Caso deseje, é possível mudar a pasta de destino da instalação.  
Recomendamos que deixe a opção inicial. A continuação pressione o botão “Seguinte”.
6. Aparecerá a opção de modificar o nome da pasta de programas.  
Recomendamos que deixe o nome recomendado. A continuação pressione o botão “Seguinte”. Começará o processo de cópia de arquivos.
7. Pressione “Finalizar” para sair do assistente de instalação.

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

## **Funcionamento da garantia**

Energy Sistem Soyntec S.A. garante que seu produto não apresenta defeitos de fabricação no momento da compra.

A garantia é de 36 meses para Soportes de portáteis e acessórios de informática.

## ***Procedimento da garantia***

1) Entrando em <http://support.energysistem.com> depois de selecionar seu produto, pode encontrar FAQ's (respostas às perguntas mais frequentes) com as que muito provavelmente encontre a solução a sua consulta. Também poderá descarregar os manuais, guias de usuário, drivers e atualizações.

2) Se não obtém a solução na seção de suporte, pode fazer-nos chegar sua consulta por email: [support@energysistem.pt](mailto:support@energysistem.pt)

3) Opcionalmente pode dirigir-se ao lugar onde comprou o produto, apresentando a fatura ou ticket de compra.

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.

*As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008 por Energy Sistem Soyntec. Todos os direitos reservados.*

*Marcas Comerciais:*

*Todas as marcas comerciais e nomes de produto mencionados neste manual são propriedade de seus respectivos proprietários.*



## **DECLARAÇÃO DE CONFORMIDADE**

Nome do fabricante: Energy Sistem Soyntec S. A.

Endereço: Pol. Ind. Finestrat C/ Calpe esq. C/ Alicante S/N, 03509 Finestrat  
Alicante

Tel: 902 388 388      Fax: 902 119 034      NIF: A53107488

**Declaramos baixo nossa responsabilidade a conformidade do produto:**

*Soyntec® Webcam 1.3MP Joinsee™ 450 Series Dual Portátil/Mesa  
com seguimento de rosto*

País de fabricação: China

---

As especificações estão sujeitas a mudanças sem aviso prévio.  
© 2008/09 por Soyntec. Todos os direitos reservados.